

SCHEDA PRODOTTO

ENERG
енергия · ενεργεια

TELEFUNKEN 1041 GREEN-LINE

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A++

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGĪJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

171
kWh/annum

9900 L/annum

6,0 kg

58dB

77dB

2010/1061

Capacità di carico (cotone 60° pieno carico) (kg)	6,0
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico (kwh/anno)*	171
Consumo acqua (L/anno) **	9900
Classe di efficienza della centrifuga	C
Livello sonoro (lavaggio) (dB(A))	58
Livello sonoro (centrifuga) (dB(A))	77
Velocità massima centrifuga (giri)***	1000
Grado di umidità residua (%)***	62
Consumo energetico (cotone 60° pieno carico) (kWh/ciclo)	1,00
Consumo energetico (cotone 60° carico parziale) (kWh/ciclo)	0,62
Consumo energetico (cotone 40° carico parziale) (kWh/ciclo)	0,55
Consumo acqua (cotone 60° pieno carico) (L/ciclo)	47
Consumo acqua (cotone 60° carico parziale) (L/ciclo)	43
Consumo acqua (cotone 40° carico parziale) (L/ciclo)	43
Consumo di energia in modo spento (W)	0,50
Consumo di energia in modo left-on (W)	1,00
Durata del programma (min.) (cotone 60° pieno carico)	200
Durata del programma (min.) (cotone 60° carico parziale)	165
Durata del programma (min.) (cotone 40° carico parziale)	160

●	Programma numero 3 (60°C) (programma standard 60° cotone) e programma numero 4 (40°C) (programma standard 40°C cotone) sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
●	La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura del ciclo dichiarato.
●	I valori di durata del programma, consumo energetico e consumo di acqua potrebbero variare in base al tipo e al peso del carico di lavaggio, alle funzioni aggiuntive selezionate, all'acqua e alla temperatura ambiente
●	Si consiglia di usare del detersivo liquido per i programmi di lavaggio a bassa temperatura.
●	La quantità di detersivo da usare può variare in base alla quantità di biancheria e a livello di sporco della biancheria. Seguire le raccomandazioni dei produttori del detersivo relative alla quantità da usare.
*	Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo di energia dipenderà da come l'apparecchio viene usato.
**	Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo di acqua dipenderà da come l'apparecchio viene usato.
***	Basato sui risultati del test del programma standard 60°C cotone a pieno carico e a carico parziale e programma standard 40°C a carico parziale.