

Marchio		<b>TELEFUNKEN</b>
Modello		<b>TFMMC66ELI-GW</b>
Tipo di forno		ELETTRICO
Massa	kg	49(+/-2)
Indice di efficienza energetica - convenzionale		104,6
Indice di efficienza energetica - ventilazione forzata		94,5
Classe energetica		A
Consumo energetico (elettricità) - convenzionale	kWh/ciclo	0,83
Consumo energetico (elettricità) - ventilazione forzata	kWh/ciclo	0,75
Numero di cavità		1
Fonte di calore		ELETTRICO
Volume	l	58
Questo forno è conforme a EN 60350-1		

#### **Consigli per il risparmio energetico**

##### **Forno**

- Cuocere i pasti assieme, se possibile.
- Tenere al minimo il tempo di pre-riscaldamento.
- Non prolungare il tempo di cottura.
- Non dimenticare di spegnere il forno alla fine della cottura.
- Non aprire lo sportello del forno durante il periodo di cottura.

<b>Marchio</b>		<b>TELEFUNKEN</b>
<b>Modello</b>		<b>TFMMC66ELI-GW</b>
<b>Tipo di piano cottura</b>		Gas
<b>Numero di zone di cottura</b>		4
<b>Tecnologia di riscaldamento - 1</b>		Gas
<b>Grandezza-1</b>	cm	Ausiliario
<b>Efficienza energetica-1</b>	%	NA
<b>Tecnologia di riscaldamento - 2</b>		Gas
<b>Grandezza-2</b>		Semi-Rapido
<b>Efficienza energetica-2</b>	%	59,0
<b>Tecnologia di riscaldamento - 3</b>		Gas
<b>Grandezza-3</b>		Semi-Rapido
<b>Efficienza energetica-3</b>	%	59,0
<b>Tecnologia di riscaldamento - 4</b>		Gas
<b>Grandezza-4</b>		Rapido
<b>Efficienza energetica-4</b>	%	57,0
<b>Efficienza energetica del piano cottura</b>	%	58,3
<b>Questo piano cottura è conforme a EN 30-2-1</b>		

#### **Consigli per il risparmio energetico**

##### **Piano cottura**

- Utilizzare pentole con base piatta.
- Utilizzare pentole della dimensione corretta.
- Utilizzare pentole con coperchio.
- Ridurre al minimo la quantità di liquido o grasso.
- Se il liquido inizia a bollire, ridurre l'impostazione.