

SCHEDA PRODOTTO

Capacità di carico (cotone 60° pieno carico) (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo energetico (kwh/anno)*	194
Consumo acqua (L/anno) **	10224
Classe di efficienza della centrifuga	C
Livello sonoro (lavaggio) (dB(A))	58
Livello sonoro (centrifuga) (dB(A))	76
Velocità massima centrifuga (giri)***	1000
Grado di umidità residua (%)***	62
Consumo energetico (cotone 60° pieno carico) (kWh/ciclo)	1,10
Consumo energetico (cotone 60° carico parziale) (kWh/ciclo)	0,70
Consumo energetico (cotone 40° carico parziale) (kWh/ciclo)	0,63
Consumo acqua (cotone 60° pieno carico) (L/ciclo)	52
Consumo acqua (cotone 60° carico parziale) (L/ciclo)	43
Consumo acqua (cotone 40° carico parziale) (L/ciclo)	43
Consumo di energia in modo spento (W)	0,50
Consumo di energia in modo left-on (W)	1,00
Durata del programma (min.) (cotone 60° pieno carico)	240
Durata del programma (min.) (cotone 60° carico parziale)	185
Durata del programma (min.) (cotone 40° carico parziale)	180

ENERG Y IJA IE IA

TELEFUNKEN F-1054 GREENLINE A+++

A+++ A++ A+ A B C D

194 kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

10224 L/annum

8,0 kg

AB CDEFG

58dB

76dB

2010/1061

•	Programma numero 3 (60°C) (programma standard 60° cotone) e programma numero 4 (40°C) (programma standard 40°C cotone) sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
•	La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura del ciclo dichiarato.
•	I valori di durata del programma, consumo energetico e consumo di acqua potrebbero variare in base al tipo e al peso del carico di lavaggio, alle funzioni aggiuntive selezionate, all'acqua e alla temperatura ambiente
•	Si consiglia di usare del detersivo liquido per i programmi di lavaggio a bassa temperatura.
•	La quantità di detersivo da usare può variare in base alla quantità di biancheria e a livello di sporco della biancheria. Seguire le raccomandazioni dei produttori del detersivo relative alla quantità da usare.
*	Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo di energia dipenderà da come l'apparecchio viene usato.
**	Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo di acqua dipenderà da come l'apparecchio viene usato.
***	Basato sui risultati del test del programma standard 60°C cotone a pieno carico e a carico parziale e programma standard 40°C a carico parziale.